



Позиция	Наименование	Кол.	Примечание
	<b>Электропитание на <i>i</i> количество ТРК</b>	1	
QF	Выключатель автоматический вводной	1	~380 В, (16-35)А
SF	Выключатель автоматический блока бесперебойного питания	1	~220 В, 6А
UPS	Блок бесперебойного питания		
#A1...#Ai	<b>Аппаратура питания каждой ТРК</b>	<i>i</i>	
QF1...QF <i>i</i>	Выключатель автоматический трехполюсный питания электродвигателей	1	~380 В, (4-6)А
SF1...SF <i>i</i>	Выключатель автоматический двухполюсный питания электроники ТРК	1	~220 В, 2А
ТРК1...ТРК	<b>Колонка топливораздаточная</b>	<i>i</i>	
KK1	Коробка клеммная силовая ХТ08	1	
KK2	Коробка клеммная управления	1	